

Datum poslední revize: 10.05.2021

## Hůl vycházková skládací Návod k použití



černá

zlatá

1. Složení vycházkové skládací hole se provádí vytažením dílů hole od sebe (jsou spojeny gumovým párem) a naskládáním dílů vedle sebe. Hůl uložte do slídového pouzdra.
  2. Vycházkovou skládací hůl je možno výškově nastavit dle potřeby uživatele: zamáčknete pojistný kolík, hůl nastavíte do potřebné výšky tak, aby se pojistný kolík opět vysunul a zajistil tak hůl proti nežádoucímu složení.
  3. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaaretován.
  4. Dbejte na včasnou výměnu pryžové koncovky hole, aby nedošlo k poškození kovové části.
  5. Maximální nosnost hole je 100 kg.
- Hlavní funkce: Zajištění podpory při chůzi.

### Postup při čištění:

Otřete vlhkým hadrem a řádně osušte. Nepoužívejte chemické přípravky k čištění. Nevystavujte dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření, nebo jinému tepelnému zdroji ani při osychání!

Výrobce a Distributor:

**PATRON Bohemia a.s.**

Českolipská 3419

276 01 Mělník

tel.: 315 630 111, 315 630 120

fax: 315 630 199

e-mail: reha.cz@patron.eu

http://www.patron.eu

DPR210510



**patron**®

Návod k obsluze - datum poslední revize: 10.05.2021

## Hůl vycházková skládací Návod k použití



černá

zlatá

1. Složení vycházkové skládací hole se provádí vytažením dílů hole od sebe (jsou spojeny gumovým párem) a naskládáním dílů vedle sebe. Hůl uložte do slídového pouzdra.
  2. Vycházkovou skládací hůl je možno výškově nastavit dle potřeby uživatele: zamáčknete pojistný kolík, hůl nastavíte do potřebné výšky tak, aby se pojistný kolík opět vysunul a zajistil tak hůl proti nežádoucímu složení.
  3. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaaretován.
  4. Dbejte na včasnou výměnu pryžové koncovky hole, aby nedošlo k poškození kovové části.
  5. Maximální nosnost hole je 100 kg.
- Hlavní funkce: Zajištění podpory při chůzi.

### Postup při čištění:

Otřete vlhkým hadrem a řádně osušte. Nepoužívejte chemické přípravky k čištění. Nevystavujte dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření, nebo jinému tepelnému zdroji ani při osychání!

Výrobce a Distributor:

**PATRON Bohemia a.s.**

Českolipská 3419

276 01 Mělník

tel.: 315 630 111, 315 630 120

fax: 315 630 199

e-mail: reha.cz@patron.eu

http://www.patron.eu

DPR210510



**patron**®

Datum poslední revize: 10.05.2021

## Hůl vycházková skládací Návod k použití



černá

zlatá

1. Složení vycházkové skládací hole se provádí vytažením dílů hole od sebe (jsou spojeny gumovým párem) a naskládáním dílů vedle sebe. Hůl uložte do slídového pouzdra.
  2. Vycházkovou skládací hůl je možno výškově nastavit dle potřeby uživatele: zamáčknete pojistný kolík, hůl nastavíte do potřebné výšky tak, aby se pojistný kolík opět vysunul a zajistil tak hůl proti nežádoucímu složení.
  3. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaaretován.
  4. Dbejte na včasnou výměnu pryžové koncovky hole, aby nedošlo k poškození kovové části.
  5. Maximální nosnost hole je 100 kg.
- Hlavní funkce: Zajištění podpory při chůzi.

### Postup při čištění:

Otřete vlhkým hadrem a řádně osušte. Nepoužívejte chemické přípravky k čištění. Nevystavujte dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření, nebo jinému tepelnému zdroji ani při osychání!

Výrobce a Distributor:

**PATRON Bohemia a.s.**

Českolipská 3419

276 01 Mělník

tel.: 315 630 111, 315 630 120

fax: 315 630 199

e-mail: reha.cz@patron.eu

http://www.patron.eu

DPR210510



**patron**®

Návod k obsluze - datum poslední revize: 10.05.2021

## Hůl vycházková skládací Návod k použití



černá

zlatá

1. Složení vycházkové skládací hole se provádí vytažením dílů hole od sebe (jsou spojeny gumovým párem) a naskládáním dílů vedle sebe. Hůl uložte do slídového pouzdra.
  2. Vycházkovou skládací hůl je možno výškově nastavit dle potřeby uživatele: zamáčknete pojistný kolík, hůl nastavíte do potřebné výšky tak, aby se pojistný kolík opět vysunul a zajistil tak hůl proti nežádoucímu složení.
  3. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaaretován.
  4. Dbejte na včasnou výměnu pryžové koncovky hole, aby nedošlo k poškození kovové části.
  5. Maximální nosnost hole je 100 kg.
- Hlavní funkce: Zajištění podpory při chůzi.

### Postup při čištění:

Otřete vlhkým hadrem a řádně osušte. Nepoužívejte chemické přípravky k čištění. Nevystavujte dlouhodobě intenzivnímu slunečnímu záření, nebo jinému tepelnému zdroji ani při osychání!

Výrobce a Distributor:

**PATRON Bohemia a.s.**

Českolipská 3419

276 01 Mělník

tel.: 315 630 111, 315 630 120

fax: 315 630 199

e-mail: reha.cz@patron.eu

http://www.patron.eu

DPR210510



**patron**®

### **Podmínky užití:**

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

**Datum prodeje**                      **Jméno(hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:**  
**(den, měsíc, rok):**

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

### **Podmínky užití:**

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

**Datum prodeje**                      **Jméno(hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:**  
**(den, měsíc, rok):**

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

### **Podmínky užití:**

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

**Datum prodeje**                      **Jméno(hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:**  
**(den, měsíc, rok):**

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_

### **Podmínky užití:**

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ výrobce neodpovídá.
3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití.
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel.
5. Reklamacce musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek zakoupen. Uplatnění reklamacce se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR.
6. Při uplatnění reklamacce musí uživatel nepochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil. Pro urychlení vyřízení reklamacce se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží.
7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.
8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zaslání výrobce neodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla provedena základní údržba nebo čištění výrobku.
9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v konstrukci řádně užívat.

**Datum prodeje**                      **Jméno(hůlkově), telefon, razítko a podpis prodejce:**  
**(den, měsíc, rok):**

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_